

Tipps zur Schadensverhütung in Haus und Wohnung

- Achten Sie beim Bau Ihres Hauses oder beim Einrichten Ihrer Wohnung auf die Brennbarkeit der Materialien oder Einrichtungsgegenstände!
- Beachten Sie beim Aufstellen von Herden, Kaminen usw. unbedingt die Brandschutzbestimmungen (Gebrauchsanweisung!). Achten Sie darauf, dass keine Gardinen, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände durch Wind in den Bereich der Feuerstellen gelangen können.
- Lagern Sie keine großen Mengen an Brennmaterial in der Wohnung! Füllen Sie Asche nicht in brennbare Behältnisse!
- Tragen Sie die Asche nicht in brennbaren und geschlossenen Behältern durch die Wohnung ins Freie.
- Wenn im Keller brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, muss der Raum frei von anderen brennbaren Stoffen (Papier, Holz, Kohle usw.) sein. Für gute Belüftung sorgen!
- Schließen Sie nachts und wenn Sie das Haus oder die Wohnung verlassen alle Türen! Ohne Sauerstoff können sich Brände nur sehr schwer ausbreiten. Bestimmte Bereiche erfordern spezielle Brandschutztüren. Besonders der Zugang vom Keller bzw. von der Garage zur Wohnung sollte mindestens mit feuerfesten Türen ausgestattet sein.

Hinweise für den Umgang mit elektrischen und Gas-Geräten

- Überlassen Sie die Elektro- und Gasinstallation dem Fachmann!
- Lassen Sie Ihre Gasanlage (Heizung und/ oder Gasherd) jährlich überprüfen!
- Achten Sie auf die "ce"-Kennzeichnung an Ihren elektrischen Geräten! Es garantiert, dass das Gerät den grundlegenden Sicherheitsanforderungen entspricht.
- Elektrowärmegeräte (z.B. Wasserkocher) nur mit Abschaltautomatik und Knickschutz am Zuleitungskabel verwenden!
- Elektrowärmegeräte (z.B. Bügeleisen) stets auf eine feuerfeste Unterlage und in genügendem Abstand von brennbaren Gegenständen stellen oder montieren.
- Nach Gebrauch von Elektrogeräten immer Netzstecker ziehen!
- Fernsehgeräte benötigen genügend Be- und Entlüftung, besonders wenn sie in Möbel eingebaut sind! Lüftungsschlitze nicht durch Zierdecken, Zeitschriften etc. verdecken. TV-Gerät vor Überhitzung schützen und dem Gerät öfter mal eine Pause gönnen. Schalten Sie das Gerät immer völlig aus und belassen Sie es nicht im Stand-By-Betrieb. Bei Gewitter und längerer Abwesenheit Netz- und Antennenstecker ziehen.